




k		
j		
i		
h		
f		
e		
d		
c		
b		
a		
Index		
Datum	gez.	Änderungen/Ergänzungen

Alle Maße sind vom Ausführenden an der Baustelle zu prüfen. Unstimmigkeiten sind der Bauleitung zu melden.
Neben dieser Zeichnung sind alle statischen Berechnungen, Positions-, Bewehrungs-, sowie sonstige Werkpläne (ggf. Werkpläne von Fachfirmen) verbindlich.
Alle Pläne sind auf Übereinstimmung mit dieser Zeichnung zu prüfen und evtl. Abweichungen der Bauleitung zu melden.
Alle Tür- und Brüstungshöhen beziehen sich auf OK Fertiglaßboden (FFB), Fensterhöhen auf OK Brüstung (BR).
Alle Maße sind, wenn nicht anders angegeben Rohbaumaße.
Einbauteile Aufzug und Abmessungen Türöffnung gemäß Herstellerangaben
Die Schallschutzqualitäten gemäß Angaben Bauphysik sind zu beachten!
Ausßenbauteile gemäß Bauteilkatalog Bauphysik.

H/B = 594 / 1189