



Verwendungsvorbehalt / Vertraulichkeitsvermerk:
 Diese Zeichnung und deren Inhalt ist geistiges Eigentum des Planerstellers und darf nur absprachegemäß und im Sinne des Planerstellers verwendet werden; insbesondere dürfen die Planunterlagen ohne vorherige schriftliche Genehmigung des Planerstellers nicht vervielfältigt oder Dritten zugänglich gemacht werden. Alle Rechte verbleiben beim Planersteller (§15 Urheberrechtsg).

Legende

Raumstempel
 A: Raumnummer
 U: Raumart
 B: Bodenbelag
 D: Deckenbelag

Höhenangaben
 OK: Oberkante
 UK: Unterkante
 DKF: Oberkante Fertigfußboden (Fertigmaß)
 FKDF: Oberkante Fertigfußboden (Rohmaß)
 FKDK: Unterkante Oberkante (Rohmaß)
 UKDK: Unterkante Fertigfußboden (Rohmaß)
 UKDF: Unterkante Oberkante (Rohmaß)
 UKDF: Unterkante Fertigfußboden (Rohmaß)
 UKDF: Unterkante Fertigfußboden (Rohmaß)
 UKDF: Unterkante Fertigfußboden (Rohmaß)
 UKDF: Unterkante Fertigfußboden (Rohmaß)

Öffnungen
 WD: Wanddurchbruch
 UD: Unterdachdurchbruch
 BD: Bodendurchbruch
 WS: Wandstärke
 BS: Bodenstärke

Fenster & Türen
 F: Fenster
 T: Tür
 DF: Dreifachverglasung
 SF: Schallschutzverglasung
 DF: Dreifachverglasung
 FX: Festverglasung
 LX: Leuchteinbauelement

HLS & ELT
 HW: Heizwasserleiter
 WS: Wasser

Grundstück
 Grundstück: Grundstück Nr. 4
 Flurstück: 335
 Grundstück: Niesky

Höhenbezugsystem
 DKF: DKF = 100m = 100,00m über NN

Linien
 ---: Überkante Bauteile
 ---: Verdeckte Bauteile
 ---: Achsen
 ---: Grundstücksgrenze

Durchbrüche
 ---: Bodendurchbruch
 ---: Bodendurchbruch an der äußeren Regenrinne
 ---: Bodendurchbruch
 ---: Wanddurchbruch

ALLE ANGABEN UND MAßE SIND VOM AUFTRAGNEHMER VERANTWORTLICH ZU PRÜFEN! DIE IN DEN GRUNDRIßEN ANGELEGTE FENSTER- UND AUSSENTÜRGRÖßEN GEBEN DIE ROHBAUÖFFNUNG AN!

- Beschriftung der Fenster-/ Türbreiten sind Rohbaumaß!
- BH und Türhöhen sind, wenn nicht anders angegeben, auf Oberkante Fertigfußboden bezogen!
- STUK sind auf Oberkante Fertigfußboden bezogen!
- Höhenangaben im Außenbereich sind Entwurfsgrößen (nicht vermessen) und vor Ausführung zu überprüfen!

DIE AUFLAGEN DES BRANDSCHUTZES SIND ZU BEACHTEN, DEREN GENAUE UMSETZUNG IST MIT DEM PRÜFINGENIEUR VOR ORT ABZUSTIMMEN!


Die Auflagen der Baugenehmigung und die zutreffenden DIN-Vorschriften mit allen daraus resultierenden baulichen Notwendigkeiten sind bei der Ausführung zu beachten.
 Die fertigkeitstechnischen und bauphysikalisch bestimmenden Angaben zur Konstruktion und Funktion sind vom Unternehmer verantwortlich nachzuprüfen. Ebenso die Übereinstimmung der vom Planer angegebenen Zwangsmaße.
 Sämtliche Unstimmigkeiten sind dem Architekten und der Bauleitung unverzüglich mitzuteilen.

NO.	Änderung	Datum
3	Entfall der Strangverlebung bis auf eine gemäß Angabe HLS.	15.04.2025
2	Ergänzung des Schneefangs sowie OK Traufe und First angepasst.	04.03.2025
NO.	Änderung	Datum

Bauherr
Rosenhalle
 Konrad-Wachsmann-Straße 2a
 02906 Niesky

Bauherr
Stadt Niesky
 Muskauer Straße 20/22
 02906 Niesky

Architekt
 Fachplaner
 Architekten PartG mbB
 Industriestraße 95, 04229 Leipzig
 Tel: 0341 - 8260 3736
 E-Mail: info@ih-architekten.de



Dachaufsicht

Leistungsphase
Ausführungsplanung

Plannummer
025_5_ARC_DA_V3

gezeichnet: vck Datum: 15.04.2025 Format: DIN A0 Maßstab: 1:50

Vorabzug