

 TEGERNSEE BAHN Tegernsee-Bahn Betriebs GmbH Bahnhofplatz 5 83684 Tegernsee		Bahnübergänge der Tegernsee-Bahn (technisch gesichert)					
Nummer	Name des Bahnübergangs	Bahn-km	Bauform	Bahn-km ÜS1	Bahn-km ÜS2	Abstand ÜS1 zu BÜ	Abstand ÜS2 zu BÜ
1	BÜ Krottenthal	1,089	95F 1 LzH-ÜS	0,689	1,489	400	400
2	BÜ Freikirchl (Kreisstr. MB7)	1,540	95F 1 LzH-ÜS	1,140	1,940	400	400
3	B472/Kreuzstr.	3,214	S7 1 LzH-ÜS	2,814	3,614	400	400
4	Kerndlweg I	4,395	S7 1 LzH-ÜS	3,995	4,795 / 4,595	400	400 / 200
5	Kerndlweg II	4,815	S7 1 LzH-ÜS	4,415 / 4,747	5,215 / 4,825	400 / 68	400 / 10
6	An der Bahn	4,989 / 5,032	95F 1 LzH-ÜS	4,815 / 4,979	5,432 / 5,215	174 / 10	400 / 183
7	Dürnbacher Feld	5,875	S7 1 LzH/F-ÜS	5,475	6,275	400	400
8	Finsterwald	6,451	95F 1 LzH/F-ÜS	6,051	6,851	400	400
9	Kaltenbrunn	7,104	95F 1 LzH/F-ÜS	6,703	7,380	401	276
10	Max-Obermayer-Str.	7,987	95F LzH/F-ÜS	7,848	8,385	139	398
11	Seeglas	8,694	EBÜT vB-LzH-ÜS	8,294	9,094	400	400
12	B307 / St. Quirin	9,644	S7 LzH/F-ÜS	9,244	10,044	400	400
13	Buchbergweg	10,234	S7 LzH-ÜS	9,932	10,752	302	518
14	Campingplatz	10,346	S7 Lz-ÜS	9,932	10,752	414	406