



Sämtliche Oberkanten der Bestandsbrüstungen sind vor dem Aufsetzen von Stützen oder Wänden bei Bedarf zu begradigen.

Alle Fugen sind sorgfältig mit Mineralwolledämmung auszustopfen (z.B. im Anschlußbereich HSW - Bestandsbrüstung).

Alle Anschlüsse sind dampf- und luftdicht zu erstellen.



Allplan 2023

H/B = 900 / 1189 (1.07m²)