



*) im Endzustand in neue Kabeltrasse verschwenken

Index	Kabeltyp	rK	Betriebskapazität
-	A-2Y2YB2Y	-	115
1	A-2Y(L)2YB2Y	-	115
2	AJ-2Y(L)2YDB2Y	601	(45)
3	AJ-2Y(L)2YDB2Y	403	(45)
4	A-2YTF2Y(L)2Y	-	(38)
5	A-02YSTF(L)2YB2Y	-	(30)
6	L-2Yn11Y	-	-
7	A-2Y2YV	-	115
8	AJ-2Y2YDB2Y	400	95
9	AJ-2Y2YDB2Y	401	145
10	A-2Y2YB2Y	-	95
11	A-2Y0F(L)2YB2Y	-	115

Kabelsortierung

- S 1803 ⚡ Sicherungskabel Kennzahlbereich 18 Schrank 03
100 - 200 ⚡ Kabel zu den Signalen
500 ⚡ Kabel zu den Weichen
600 ⚡ Kabel zu den Achszählern
700 ⚡ Annäherungskontakte
900 ⚡ Abhängigkeitskabel