



Alle Maße und Verhältnisse sind vom Auftragnehmer verantwortlich zu prüfen bzw. am Bau zu nehmen!
Bei Unstimmigkeiten, Plan- bzw. Maßabweichungen ist, über die Bauleitung, sofort der Architekt zu informieren! Sämtliche Tür- bzw. Brüstungsmaße beziehen sich auf OKKFB. Dieser Plan gilt nur in Verbindung mit dem entsprechenden Statikplan, den Gutachten, mit den mitgelieferten Raumbüchern, Türlisten, Fußbodenlisten, Wand-, Unterdeckenlisten und Ausbaudetails!
Die ausführende Gewerke ist mit anderen Gewerken zu koordinieren!

Abhangende Vordach